

## Tietolehti



## Äänitaajuuslähetin TG 20 / 50

TG 20 / 50 on kannettava, verkko- tai paristokäyttöinen äänigeneraattori sisäänrakennetulla laturilla. Äänitaajuusvastaanottajaan UL ja etsintäsuvaan SP liitettynä TG 20 / 50 soveltuu kaapeleiden ja metallijohtojen linjaukseen, kierrekenttäpaikannukseen sekä syvyysmäärittämiseen.

### Ominaisuudet:

- Automaattinen tai manuaalinen impedanssin sovittaminen
- Sisäänrakennettu akku ja laturi, akku- tai verkkokäyttöinen
- Jatkuva tai tahdistettu lähtö
- Valittavissa kaksi lähtötaajuutta
- Laite, jossa on valaistava näyttö sekä  $I_{out}$  ja  $I_{in}$  -vaihtokytkettävissä
- Kosketusturvalliset liittimet
- Suojattu roiskevedeltä
- Suuri lähtöteho, jolloin käyttö on mahdollista impulssimomenttimenetelmällä
- Sivuseinässä on rasia kehäantennille

**Tekniset tiedot**

	TG 20 / 50
Lähtöteho	0 - 50 VA verkkokäytössä, 0 - 20 VA akkukäytössä
Lähtövirta	maks. 8 A
Taajuudet	2 vaihtokytkettävää taajuutta 2 kHz $\pm$ 0,1 % särökerroin $\leq$ 1,5 % 4 VA 10 kHz $\pm$ 0,1 % särökerroin $\leq$ 3 % 4 VA
Lähtöimpedanssi	7 porrasta, 1 $\Omega$ / 3 $\Omega$ / 10 $\Omega$ / 30 $\Omega$ / 100 $\Omega$ / 300 $\Omega$ / 1000 $\Omega$ automaattinen tai manuaalinen sovittaminen
Laturi (sisään rakennettu)	Ylilataussuoja - akku latautuu verkkoliitännässä kaikilla käyttötavoilla
Alhaisen varauksen suoja	Laitteen sammuttaminen akun ollessa alhaisessa varaustilassa
Käyttöaika	20 VA; n. 2,5 tuntia
Käyttölämpötila	- 20 - + 50 $^{\circ}$ C
Jännitelähde	Verkkoliitintä 110-120 V / 220-230 V / 240 V $\pm$ 10 %; 50 Hz - 60 Hz Sisäinen akku 12 V; 9,5 Ah Ulkoisen syöttö 12 V - 24 V DC (napaisuussuoja)
Mitat (L x K x S)	n. 290 x 130 x 250 mm
Paino	n. 9,5 kg

**Tilausohjeet:**
**Ilmoita aina tilatessasi tai tiedustellesasi:**

<b>Äänitaajuuslähetin TG 20 / 50</b>		<b>414+023</b>	
<b>Toimituslaajuus:</b>		Vakio	Valinnainen
Äänitaajuuslähetin TG 20 / 50 ilman lisätarvikkeita		<input checked="" type="checkbox"/>	
Pituussäädettävä kantohihna kiinnikkeellä (2 kpl)		<input checked="" type="checkbox"/>	
Verkkoliitintäjohto		<input checked="" type="checkbox"/>	
Käyttöohje		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Lisävarusteet:</b>			
Kehäantenni RA 10			<input type="checkbox"/>
Virtamuuntajapihdit $\varnothing$ 70 mm; liitântäkaapeleilla; AZ 10 / D 70			<input type="checkbox"/>
Virtamuuntajapihdit $\varnothing$ 80 mm; liitântäkaapeleilla; AZ 10 / D 80			<input type="checkbox"/>
Virtamuuntajapihdit $\varnothing$ 125 mm; liitântäkaapeleilla; AZ 10 / D 125			<input type="checkbox"/>
Akun liitântäkaapeli punainen ja musta; kukin 5 m pitkä			<input type="checkbox"/>
Verkkojännite:			
<input type="checkbox"/> 110 V ~ - 120 V ~	<input type="checkbox"/> 220 V ~ - 230 V ~	<input type="checkbox"/> 240 V ~	

- ..... Kuuluu vakio-toimituslaajuuteen  
 ..... Valintamahdollisuus (merkitse kyseinen rastilla tai ilmoita)

