

Uputstvo za ažuriranje

Sistem za precizno određivanje mjesta kvara

protrac®

Autorska prava © 2022 Sva prava zadržana.

Umnožavanje, kruženje u bilo kom obliku, objavljivanje na internet servisima ili na internetu, kao i umnožavanje na uređajima za zapis podataka, djelimično ili u izmjenjenom obliku, je dozvoljena samo uz prethodnu pisanu dozvolu BAUR GmbH, 6832 Sulz, Austrija.

Zadržavamo sva prava u interesu naših kupaca da napravimo izmjene kao rezultat daljeg tehničkog razvoja. Ilustracije, opisi i obim isporuke stoga nisu obavezujući.

Nazivi proizvoda i kompanija su zaštićeni trgovački nazivi ili imena brendova relevantnih kompanija.

Sadržaj

1	O ovom uputstvu			4
	1.1	Korišć	enje ovog uputstva	4
1.2 Primjenljivi dokumenti			enljivi dokumenti	4
1.3 Informacije o korištenim snimcima ekrana		acije o korištenim snimcima ekrana	4	
2	2 Ažuriranje softvera i firmvera			
	2.1 Ažuriranje softvera upravljačke jedinice		anje softvera upravljačke jedinice	5
2.2 Ažuriranje firmvera akustičke zemljine sonde		anje firmvera akustičke zemljine sonde	6	
		2.2.1	Uparivanje laptopa/računara sa akustičkom zemljinom sondom	6
		2.2.2	Odredite broj COM ulaza akustičke zemljine sonde	8
		2.2.3	Ažuriranje firmvera akustičke zemljine sonde	9

1 O OVOM UPUTSTVU

1.1 Korišćenje ovog uputstva

Ovo uputstvo za ažuriranje sadrži sve informacije koje su vam potrebne za ažuriranje verzija softvera i firmvera sistemskih komponenti sistema za precizno određivanje mjesta kvara protrac®.

1.2 Primjenljivi dokumenti

Ovo uputstvo za ažuriranje primenjuje se zajedno sa uputstvom za upotrebu sistema za precizno određivanje mjesta kvara protrac® i drugim primjenjivim dokumentima.

1.3 Informacije o korištenim snimcima ekrana

Korišteni snimci ekrana služe za ilustraciju postupka i mogu se neznatno razlikovati od stvarnog stanja.

2 AŽURIRANJE SOFTVERA I FIRMVERA

2.1 Ažuriranje softvera upravljačke jedinice

Potrebna oprema

- Prazan USB drajv (FAT32 sistem datoteka)
- PC ili laptop
- Trenutni softver kao ZIP datoteka

ZIP datoteku možete da preuzmete sa BAUR internet prezentacije: https://www.baur.eu

ZIP datoteka sadrži sve datoteke koje su vam potrebne za ažuriranje softvera upravljačke jedinice i firmvera akustičke zemljine sonde.

- protrac® alat (uključen u standardnu isporuku)
- Kabl USB adaptera (uključen u standardnu isporuku)

Procedura

Proces ažuriranja, uključujući automatsko ponovno pokretanje upravljačke jedinice, traje približno 2 – 3 minuta.

- 1. Proverite da su punjive ili jednokratne baterije potpuno napunjene i ostanite uz uređaj tokom celog procesa ažuriranja.
- 2. Preuzmite ZIP datoteku koja sadrži trenutni softver.
- 3. Povežite USB drajv za PC ili laptop.
- Raspakujte ZIP datoteku na USB drajv.
 Važno: Softver na upravljačkoj jedinici se može ažurirati samo pomoću USB drajva.
- 5. Pažljivo otvorite odeljak za baterije upravljačke jedinice. Obezbjedite da punjive ili jednokratne baterije ne ispadnu.
- 6. Povežite kabl USB adaptera sa mini USB ulazom u odeljku za baterije.
- 7. Uključite upravljačku jedinicu i sačekajte dok se ne prikaže naslovna stranica.
- 8. Povežite USB drajv sa kablom USB adaptera.

Proces ažuriranja počinje automatski, nakon čega se upravljačka jedinica automatski ponovo pokreće. Ovaj proces može da potraje 2 – 3 minuta.

9. Uklonite USB drajv i kabl USB adaptera, i zatvorite odeljak za bateriju.

2.2 Ažuriranje firmvera akustičke zemljine sonde

Proces ažuriranja uključuje sledeće korake:

- 1. Uspostavite Bluetooth® vezu
 - Dodatne informacije: Poglavlje Uparivanje laptopa/računara sa akustičkom zemljinom sondom (na stranici 6)
- Odredite broj COM porta AGP akustičke zemljine sonde Dodatne informacije: Poglavlje Odredite broj COM ulaza akustičke zemljine sonde (na stranici 8)
- Ažurirajte firmver akustičke zemljine sonde Dodatne informacije: Poglavlje Ažuriranje firmvera akustičke zemljine sonde (na stranici 9)

Napomena: Administratorska prava nisu potrebna za ažuriranje.

Potrebna oprema

- Laptop/PC sa aktiviranom Bluetooth® funkcijom
- Trenutni firmver i softver za ažuriranje akustičke zemljine sonde u vidu ZIP datoteke ZIP datoteku možete da preuzmete sa BAUR internet prezentacije: https://www.baur.eu

ZIP datoteka sadrži sve datoteke koje su vam potrebne za ažuriranje softvera upravljačke jedinice i firmvera akustičke zemljine sonde.

2.2.1 Uparivanje laptopa/računara sa akustičkom zemljinom sondom

Procedura za Windows 7

- 1. Uključite akustičku zemljinu sondu.
- Na laptopu/PC-ju, otvorite dijalog Uređaji i štampači: Kontrolna tabla > Identifikator hardvera > Uređaji i štampači
- 3. Kliknite na Dodavanje uređaja.

Akustička zemljina sonda AGP je prikazana kao multimedijalni uređaj. **Napomena:** Može proći neko vreme pre nego što se akustička zemljina sonda pojavi na spisku uređaja.

4. Odaberite akustičku zemljinu sondu i kliknite na Dalje.

Ako je prikazano nekoliko akustičkih zemljinih sondi, izaberite onu sa željenim serijskim brojem i kliknite na *Dalje*.

Napomena: Identifikacija akustičke zemljine sonde sadrži poslednje 3 cifre njenog serijskog broja.

Akustička zemljina sonda je konfigurisana i prikazana kao uspešno dodata.

- 5. Kliknite na Zatvori.
- Odredite broj COM porta akustičke zemljine sonde.
 Dodatne informacije: Poglavlje Odredite broj COM ulaza akustičke zemljine sonde (na stranici 8)

Procedura za Windows 10

- 1. Uključite akustičku zemljinu sondu.
- 2. Na laptopu/PC-ju otvorite dijalog *Upravljanje Bluetooth uređajima*. Da biste to uradili, dvaput kliknite na simbol na traci zadataka, na primier.

Prikazuje se spisak dostupnih Bluetooth® uređaja.

Za dalje informacije o Bluetooth® podešavanjima, koristite funkciju za pomoć operativnog sistema.

Napomena: Može proći neko vreme pre nego što se akustička zemljina sonda pojavi na spisku uređaja. Sačekajte dok se akustička zemljina sonda ne prikaže i njen status ne bude **Spremno za uparivanje**.

3. Izaberite akustičku zemljinu sondu i kliknite na Upari.

Ako je prikazano nekoliko akustičkih zemljinih sondi, izaberite onu sa željenim serijskim brojem i kliknite na **Upari**.

Uspostavljena je Bluetooth® veza između laptopa/PC-ja i akustičke zemljine sonde. Akustička zemljina sonda je prikazana kao **Upareno**.

4. Odredite broj COM porta akustičke zemljine sonde.

Dodatne informacije: Poglavlje Odredite broj COM ulaza akustičke zemljine sonde (na stranici 8)

2.2.2 Odredite broj COM ulaza akustičke zemljine sonde

 Na laptopu/PC-ju, otvorite dijalog Uređaji i štampači: Kontrolna tabla > Identifikator hardvera > Uređaji i štampači

Prikazuje se spisak dostupnih uređaja. Akustička zemljina sonda AGP je prikazana kao multimedijalni uređaj.

- 2. Kliknite desnim klikom miša na akustičku zemljinu sondu, i izaberite *Svojstva* stavku kontekstualnog menija.
- 3. Odaberite karticu Usluge i zabeležite ili zapišite broj COM ulaza.



4. Nastavite sa ažuriranjem firmvera.

Dodatne informacije: Poglavlje *Ažuriranje firmvera akustičke zemljine sonde* (na stranici 9)

2.2.3 Ažuriranje firmvera akustičke zemljine sonde

1.	Ako još niste raspakovali datoteku: Raspakujte ZIP datoteku na USB drajv.
	Datoteke potrebne tokom procesa ažuriranja nalaze se u osnovnom direktorijumu USB drajva:
	BAUR_AGP_UpdateTool_vxxx.exe
	• BAUR_AGP_Vxxx.ldr
2.	Uključite akustičku zemljinu sondu.
3. BAMAP Updathed - X Fort R Open Port Back 113200 V Firmware Update Check AGP Mode Current mode: Unknown Normal Mode Version Bootcacler Bootcacler Bootcacler Bootcacler Version Ver	Pokrenite softver za ažuriranje akustičke zemljine sonde. Da biste to uradili, dvaput kliknite na datoteku <i>BAUR_AGP_UpdateTool_vxxx.exe</i> .
4. BAUR AGP UpdateTool	Na listi za izbor Port , izaberite broj COM ulaza koji je određen.
Port: COM4 R Baud: COM3	Ako broj COM porta nije prikazan na listi za izbor, kliknite na dugme R .
COM5	Lista se osvežava i prikazuje se broj COM ulaza vaše akustičke zemljine sonde.

5.	BAUR AGP UpdateTool COM4 R Open Port COM3 COM4 COM5 COM5 COM5 COM4 COM5 COM4 COM4 Port: COM4 R Close Port Baud: 115200	Kliknite na <i>Open Port</i> taster. Tekst dugmeta se mijenja u <i>Close Port</i> . Napomena: Ako se tekst ne promijeni, Bluetooth® veza je možda prekinuta. Uparite PC ili laptop sa akustičkom zemljinom sondom. Dodatne informacije: Poglavlje <i>Uparivanje laptopa/računara</i> <i>sa akustičkom zemljinom sondom</i> (na stranici 6)
6.	Firmware Update Check AGP Mode Current mode: Unknown Normal Mode	U odeljku <i>Firmware Update</i> kliknite na dugme <i>Check AGP</i> <i>Mode</i> . Određuje se trenutno radno stanje akustičke zemljine sonde. U ovom trenutku, u procesu ažuriranja. akustička
	Enable Bootloader	zemljina sonda je u <i>Normal</i> radnom stanju. Trenutna verzija firmvera na akustičke zemljine sonde je prikazana u odeljku <i>Normal Mode</i> . Dugme <i>Enable</i> <i>Bootloader</i> je aktivno.
		 Ako se trenutna verzija firmvera na akustičkoj zemljinoj sondi ne prikazuje, ponovo pokrenite laptop/PC i ponovo pokrenite proces ažuriranja.
7.	Firmware Update Check AGP Mode Current mode: Normal Normal Mode Version: 1.1-249 Enable Boottoader	Kliknite na Enable Bootloader taster. Akustička zemljina sonda prelazi u radno stanje <i>Bootloader.</i> Indikatorska LED sijalica radnog stanja treperi plavo/zeleno. Akustička zemljina sonda ostaje u ovom radnom stanju dok se ažuriranje firmvera ne završi.
8.	Information × Please reconnect COM-Port!	Pojavljuje se poruka <i>Please reconnect COM-Port!</i> . Potvrdite poruku preko <i>OK</i> .
	ОК	

9. 8 an 5 e P Bi 18 an 5 e P Bi	AUR AGP UpdateTool erial Bort: COM4 R Open Port COM3 COM4 COM4 COM4 COM4 COM4 COM4 COM4 COM4	U odeljku Serial kliknite na dugme Open Port . Tekst dugmeta se mijenja u Close Port . Napomena: Ako se tekst ne promijeni, Bluetooth® veza je možda prekinuta. Uparite PC ili laptop sa akustičkom zemljinom sondom. Dodatne informacije: Poglavlje <i>Uparivanje laptopa/računara</i> <i>sa akustičkom zemljinom sondom</i> (na stranici 6)
10. Firm	mware Update Check AGP Mode	U odeljku <i>Firmware Update</i> kliknite na dugme <i>Check AGP</i> <i>Mode.</i> Određuje se trenutno radno stanje akustičke zemljine sonde. U ovom trenutku, u procesu ažuriranja, akustička zemljina sonda je u radnom stanju <i>Bootloader</i> . Indikatorska LED sijalica radnog stanja treperi plavo/zeleno. Akustička zemljina sonda ostaje u ovom radnom stanju dok se ažuriranje firmvera ne završi.
11. ^{Be}	Version: 1.0 Update Status:	U odeljku Bootloader Mode , kliknite na dugme Update . Otvara se dijalog Update .
12.		Ako datoteka <i>BAUR_AGP_Vxxx.ldr</i> nije automatski otkrivena, izaberite je u dijalogu Otvori .
13. ^{Bo}	ootloader Mode Version: 1.0 Update Status: Erasing	Firmver se automatski ažurira. Tekst u traci napretka se menja od <i>Erasing</i> do <i>Programming</i> i na kraju do <i>Verifying</i> Ovaj proces može da potraje nekoliko minuta. Kada se proces ažuriranja završi, pojavljuje se poruka da je ažuriranje uspešno.

14.	Information ×	– Potvrdite poruku preko <i>OK</i> .
	Firmware Update successful!	Ažurirani firmver akustičke zemljine sonde je odmah aktivan; akustičku zemljinu sondu nije potrebno ponovo pokretati. Indikatorska LED sijalica radnog stanja treperi plavo.
	ОК	

Napomena:

- Ako u blizini postoje drugi protrac
 Bluetooth

 ažuriranja. Ako se tokom ažuriranja pojavi poruka o grešci, proverite da nema drugog aktivnog Bluetooth

 signala, i ponovo pokrenite proces ažuriranja.
- Ako se pojavi poruka o grešci *Erase fail*, ponovo pokrenite laptop/PC, i ponovo pokrenite proces ažuriranja.



BAUR GmbH

893-024-4

Raiffeisenstr. 8 6832 Sulz / Austrija T +43 (0)5522 4941-0 F +43 (0)5522 4941-3 headoffice@baur.eu https://www.baur.eu

893-024-4-phd-18.11.2022